

## Borehammer 2,3 kg

### Information

Borehammer 2,3 kg. Den mest anvendte borehammer til boring af huller op til 12 mm i vanskelige vægge, hvor en almindelig slagboremaskine må give op med risiko for afbrænding - må ikke anvendes til borekroner. Her bør anvendes specialboremaskine.

### Brugsanvisning

Boret drejes i borepatronen samtidig med, at denne trykkes ind til det siger klik, og boret sidder fast. Afmonter ved at trykke yderste krans.

### Service

Det er ved dette udstyr ikke nødvendigt at foretage speciel servicering udover rengøring af maskine og tilbehør - også af hensyn til næste bruger. **Rengøring:** Aftørres med fugtig klud. Overbelast ikke maskinen.

### Tips og ideer

Bor udlejes separat i størrelserne 6, 8, 10, 12 m.fl. Indendørs anbefales det at holde støvsugerslangen under boret.

### Transport

Udstyret transporteres i den medfølgende transportkasse, samlet vægt ca. 5 kg.

### Tilbehør

Husk at leje bor med hjem og evt. sikkerhedsudstyr (støvmaske, handsker, hjelm) samt godkendt forlængerledning.

Ved anvendelse af alm. bor **skal** borepatron og adapter udleveres.

### Sikkerhed

Når du anvender el-værktøj, er det meget vigtigt, at du altid afbryder strømmen, når du samler eller adskiller maskinen og når der skiftes bor og lignende.

Brug altid arbejdshandsker, sikkerhedsbriller samt hjelm - dette udstyr kan også lejes i forretningen.

**Læs altid brugsanvisningen inden opstart.**

### Drivkraft

Dette udlejningsudstyr skal tilkobles godkendt 220 V stikkontakt eller en godkendt forlængerledning. I tilfælde af at der anvendes andre forlængerledninger (med for lille kvadrat) og udstyret herved brænder sammen, er dette ikke dækket af servicegarantien og må betales af lejer. Hvis udstyret er forsynet med separat jordben skal jordstik anvendes.

Hvis udstyret bruges i forbindelse med gamle installationer, kan det anbefales at anvende 380 V adapter til 220 V udstyr med jordstik.