

Brændeflækker

Information

Til kløvning af brænde. **Brændekløveren / flækkeren har 2 hastigheder samt et tryk på max. 7 ton.** Brænde må kun flækkes på langs (i træets længderetning). Længde på brænde ca. 50 cm.

Brugsanvisning

Maskinen stilles på plant og fast underlag. Inden start drejes udluftningsskruen foran på maskinen 4 omgange ud, men skal være tillukket under transport for at undgå oliespild.

Tryk med højre hånd på motorens el-kontakt og med venstre hånd trykkes håndtaget i bund, hvorefter cylinderen kører frem og spalter træet. Ved hurtigere fremføring trykkes håndtaget halvt ned og hastigheden fordobles, når el-kontakt og håndtag slippes kører cylinder-arm tilbage. Hvis træet ikke spaltes hurtigt, må trykket på cylinderen ikke opretholdes.

Service

Rengøres med fugtig klud.

Tips og ideer

Brænde må kun flækkes på langs (i træets længderetning). Længde på brænde ca. 50 cm

Transport

Udluftningsskrue skal være tilskruet under transport for at undgå oliespild.

Lån evt. trailer i forretningen til hjemtransport. Vægt 65 kg. / Længde 1070 mm / Bredde 300 mm / Højde 530 mm

Tilbehør

Sikkerhedshjelm samt godkendt forlængerledning kan lejes i forretningen, ligesom brug af arbejdshandsker anbefales.

Sikkerhed

Anvendes forlængerledning må den max. være 10 m. I tilfælde af at der anvendes andre forlængerledninger (med for lille kvadrat - 2,5 mm) og udstyret herved brænder sammen, er dette ikke dækket af servicegarantien og må betales af lejer. Godkendt forlængerledning kan lejes separat.

I tilfælde af, at sikkerhedsudstyr bør anvendes, kan dette naturligvis også lejes, her tænkes på sikkerhedshjelm med visir, eller beskyttelsesbriller, handsker mv.

Læs altid brugsanvisningen inden opstart.

Drivkraft

220 V / hydraulisk.