

SÅDAN MALER DU LOFTER

Sådan får du smukke lofter, der fremhæver hjemmets detaljer



1. Start med en afsmitningsprøve for at vurdere den gamle malings kvalitet. Stryg med hånden eller en mørk klud hen over den gamle maling. Smutter farven af, skal loftet afvaskes for at fjerne mest muligt af afsmitningen, inden du begynder at male. Større flager og løs maling fjernes med spartel.



2. Gullige nikotinskjolder eller fedtpletter i køkken afvaskes med Universal Grundrens. Eftervask med varmt vand. Brug en svamp.



3. Revner og ujævnheder fyldes ud med spartelmasse. Brug en flad, bøjelig spartel. Dybe revner spartles ud af flere omgange. For at undgå skygger, når loftslampen tændes, udjævnes kanterne med en fugtig svamp, når spartelmassen er halvtør. Vær meget omhyggelig med efterslibningen med slibepapir i korn 180. Grundmal spartelreparationerne med grunder.



4. Mal først med loftmaling langs lofts- og stukkanten mod væg. Brug bredt afdækningstape, hvis du ikke også har planlagt at male væggene bagefter. Mal 3-5 cm. ind på selve loftsfladen, så får du efterfølgende det bedste resultat frem med malerullen.



5. Til de store plane loftsflader bruger du malerulle. Mal med jævnt tryk på rullen for at fordele malingen mest jævnt. Mal altid i samme retning ved hver påføring. De fleste lofter kræver 2 påføringer for at få et helt jævnt resultat. Mal både kanter og loftsflader anden gang efter 2-3 timers tørretid.



6. Du kan få et teleskopskaft til malerullen. Det gør det nemmere for dig at male med færre kræfter, og gør det lettere at få malingen fordelt helt jævnt. Anbring et par lamper på gulvet. Så kan du ved glansen af den våde maling lettere se "helligdage".

Fortsættes på bagsiden



Gode råd om at gøre-det-selv

Dæk gulvet grundigt af, inden du går i gang. Brug afdækningsplast - eller papir i stedet for aviser, da tryksværten kan smitte af.

Start med at male loftet først, hvis også væggene skal males. Nøjes du med at male loftet, bør du være ekstra omhyggelig med at dække af i vindueskarme, skyggelister m.v.

Hav altid en fugtig klud lige ved hånden, så du omgående kan tørre stænk og pletter af.

Fugtskjolder eller særligt slemme nikotinpletter i loftet kan med fordel forbehandles med grunder. Så trænger misfarvningen ikke ud gennem den nye loftsmaling. Husk grundig ventilation.

Gammel stuk bliver rigtig flot, hvis den vaskes grundigt af inden den males. Ofte sidder der mange tidligere lag maling, der udvisker stukkens fine detaljer.

Er der meget højt til loftet - og ingen stuk, kan du sænke loftet ved at male i loftets farve et stykke ned af væggen - f.eks. med en skarp kant 25 cm under loftet.

Har du hvide vægge og hvidt loft uden stuk - f.eks. i et køkken - kan du få et spændende resultat frem ved at montere en såkaldt skyggeliste malet i en passende kontrastfarve i overgangen mellem væg og loft.

Hvad skal jeg bruge?

- Grundrens
- Spartelmasse
- Grunder
- Loftmaling
- Flad pensel ca. 3-5 cm til beskæring af kanter
- Malerulle m. teleskopskaft
- Rullespand til rulle
- Svamp
- Bred afdækningstape - 25 mm
- Afdækningsplast til gulve m.v.