



3.11

HVORDAN GØR MAN, NÅR DER SKAL ARBEJDES I EN IFØ CERA CISTERNE?



Billede 1.

Start med at lukke for vandtilførslen. For at afmontere trykknappen trykkes denne ned i den ene side og vippes op i den anden. Det gøres skiftevis et par gange i begge sider, til den bliver løs.



Billede 2.

Trykknappen tages op af den ovale ramme.



Billede 3.

Plastmøtrikken i den ovale ramme løsnes med en lille fastnøgle.



Billede 4.

Plastmøtrikken og den ovale plast-ramme tages op.



Billede 5.

Cisternelåget løftes forsigtigt op og placeres et sikkert sted, imens der arbejdes med cisternen.



Billede 6.

Efter at man eventuelt har rensset indmaden, skiftet pakningen eller andet i cisternen, så gør man følgende: De to sorte "ryttere" trækkes op af bundudløbet som vist på billedet. Hold eventuelt igen på bundudløbet og træk til. Læg dem eventuelt på toiletbrættet, så de vender den vej, de sad i bundudløbet.

Fortsættes på bagsiden





Billede 7.

Cisternelåg og ramme monteres igen.



Billede 8.

Plastmøtrikken fastspændes så den klikker. Den kan ikke overspændes.



Billede 9.

De to "ryttere" sættes tilbage i rillerne og trykkes på plads med en lige-kærvet skrue-trækker. Sørg for at presse skråt ind mod midten som vist på billedet. Underkanten af "rytteren" skal støde mod overkanten af rammens bund. Trykker man dem helt ned i hullet, skal man starte forfra. Nu er 3 og 6 liters skyllene, indstillet korrekt.



Billede 10.

Trykknappen presses på plads igen og toiletet er klar til brug.

Hvad skal jeg bruge?

- Silikonfedt til indsmøring af gummipakninger/bevægelige dele
- Tør klud til afrensning af kalk på bundventil