

3.12

HVORDAN GØR MAN, NÅR DER SKAL SKIFTES PAKNINGER I ET IFØ CERA TOILET?



Billede 1.

Der kan være flere årsager til at toiletet løber i kummen. Hvis vandet løber meget lige efter at man har skyllet, er det højst sandsynligt bundpakningen, der er utæt. Hvis det først løber efter at cisternen er fyldt op, er det højst sandsynligt membranen/ventilstemplet, der skal skiftes. Afmonter cisternelåget. Se eventuelt hvordan i folder 3.11.



Billede 3.

Man tager nu ventilstemplet ud med fingrene.



Billede 5.

Man lukker nu lidt op for stophanen på væggen. Man kan nu skylle hullet, hvor slange og ventilstemplet sad, igennem for eventuelle småsten, kalkrester og lignende. Ventilstemplet renses og smøres med hanefedt eller udskiftes. Cisternelåget og trykknappen demonteres som vist i folder 3.11.



Billede 4.

Derefter drejer man vandtilslutningsslangen af med fingrene.



Billede 2.

For at skifte eller rense ventilstemplet presser man de to "vinger" ned samtidigt, så de klikker af. Sørg for at der er lukket for vandet.

Fortsættes på bagsiden





Billede 6.

For at skifte bundpakningen skal man have løsnet bundudløbet. Det kan kun gøres ved at presse en ligekærvet skruetrækker ned imellem overløbsrøret og bundudløbet, som vist på billedet.



Billede 7.

Bundudløbet bliver nu løsnet og kan herefter løftes op.



Billede 8.

Bundpakningen afmonteres derefter og den nye sættes på og smøres med et tyndt lag hanefedt, så den ikke udtørres.



Billede 9.

For at fastgøre bundudløbet igen sætter man den ind i det hak, den sad i og trækker den op på plads til den giver et klik. Cisternelåg og trykknop monteres igen som vist i folder 3.11.



Billede 10.

Hvis man ønsker, at toilettet skal skylle med eksempelvis 6 liter i begge sider, skal man blot vippe den gule plade ud som vist på billedet. Dette kan sagtens gøres mens bundudløbet sidder fast i cisternen.

Hvad skal jeg bruge?

- Ventilring til Ifø (lille model)
- Silikonefedt til indsmøring af gummipakninger / bevægelige dele.
- Evt. nyt ventilstempel til indløbsventilen (ved vedvarende vandindtag)
- Tør klud til afrensning af kalk på bundventil