

3.14

HVORDAN GØR MAN, NÅR DER SKAL MONTERES EN RADIATOR OG PAKDÅSEN SKAL SKIFTES?



Billede 1.

Før man udskifter en radiator, skal man sørge for at have tømt sit centralvarmeanlæg for vand. Vandet tømmes ned i et afløb, eksempelvis via en slange. Radiatorbæringene monteres på væggen og afstandstykkerne fastgøres bag på radiatoren. De kan justeres ved at skrue på dem.



Billede 2.

Beskyttelsespropperne i radiatoren skrues ud og luftskruen skrues i øverste hjørne, modsat af, hvor radiatorventilen skal sidde. Hvis luftskruen ikke er selvpakkende, skal den pakkes med paktape eller pakgarn og salve.



Billede 3.

Den selvpakkende metalprop skrues i det nederste hjørne i modsatte side af returrøret.



Billede 4.

Den 1/2" galvaniserede bøjning pakkes med pakgarn og salve og monteres i det ene øverste hjørne af radiatoren.



Billede 5.

Radiatorventilen skrues på tilgangsørret. Der skal tættes med pakgarn og salve imellem tilgangsørret og ventilen.



Billede 6.

Omløberen/forskruingen skrues af ventilen og pakkes med pakgarn og salve. Forskruingen spændes fast i den galvaniserede bøjning med en stor umbraconøgle i passende størrelse. Omløberen spændes nu på radiatorventilen med en fastnøgle.

Fortsættes på bagsiden





Billede 7.

Radiatorforskruningen skilles i to, og nippelstykket pakkes og skrues ind i det nederste hjørne i modsatte side af proppen.



Billede 8.

Beskyttelseshætten i plast fjernes fra ventilen og radiatorføleren af typen RA klikkes på plads. Pilen foran på føleren skal vende opad. For at afmontere føleren igen, skal man skrue den helt ned og dreje den sorte spændering modsat. Efter endt montering fyldes der vand på

anlægget. Fyld op til ca. 2 BAR og efterfyld om nødvendigt. Husk at lufte radiatorerne ud på luftskruerne.



Billede 9.

Hvis radiatoren ikke giver nok varme, kan det meget vel være pakdåsen, der er defekt. For at afmontere pakdåsen på nye og gamle radiatorventiler behøver man ikke at lukke vandet af anlægget. Man løsner blot pakdåsen med en fastnøgle.



Billede 10.

Skrue den helt ud med fingrene og hold en klud under, da der godt kan komme et par dråber sort vand ud fra ventilen. Se efter bag på den nye pakdåse om der er fedt i, ellers skal den smøres.

Hvad skal jeg bruge?

- Radiatorforskruning (de fleste radiatorer har 1/2" anboringer)
- Luftskrue
- Radiatorprop
- Evt. rør og fittings, hvis radiatorens mål ikke matcher eksisterende installation (byg altid videre med samme rørmaterialer som installationen består af.)
- Pakgarn og salve.
- Pakdåse (virker termostاتفunktionen stadig ikke efter udskiftning af pakdåsen, vil det ofte være følerhovedet der skal skiftes.)