



3.8 HVORDAN GØR MAN, NÅR MAN SKAL MONTERE EN AFTAPNINGSHANE TIL VASKE-/OPVASKEMASKINE?



Billede 1.

Hvis der ikke allerede er etableret vandtilførsel, skal dette gøres. Se eventuelt i folder 3.15, 3.16 eller 3.17 om montering af jern og kobberør.



Billede 2.

Aftapningshanen pakkes med paktape. Paktapen rulles på gevindtet i urets retning. Der skal ca. 5-6 omgange på.



Billede 3.

Man kan med fordel benytte paktape og salve, da der her er mulighed for efterjustering, hvis man får spændt for meget. Pakgarnet føres på gevindtet i urets retning, 5-6 omgange. Sørg for at garnet kommer helt ned i rillerne på gevindtet og at det dækker hele gevindtet.



Billede 4.

Hold en finger på paktape, så det ikke ruller af igen. Tryk en lille klat Unipak paksalve ud på fingeren.



Billede 5.

Paksalven smøres på paktape i et mellemtyndt lag, så det dækker alt garnet på gevindtet. Det skal smøres på i urets retning.



Billede 6.

Hanen spændes nu med fastnøglen, så afgangsstudsens vinkel vender lige nedad. Hvis der er brugt paktape, kan man **ikke** dreje hanen lidt tilbage, hvis man er kommet for langt. Hvis man gør det, så vil paktape blive skåret af og der bliver utæthed.

Fortsættes på bagsiden





Billede 7.

Hvis man skal sætte en tilslutnings-slange til vaske-/opvaskemaskine på hanen, skal man skrue slange-forskrningen af, før man kan mon-tere slangen. Sørg for at der er en pakning i omløberen.



Billede 8.

Omløberen strammes med fingrene.



Billede 9.

Spænd omløberen forsigtigt efter med fastnøgle. Luk op for hanen og kontroller for utæthed.

Tips:

Når man installerer en aftapningshane til vaske- eller opvaskemaskiner, skal den altid være forsynet med en kontraventil. Den har den funktion, at det "beskidte" vand ikke løber tilbage i drikkevandet. Hvis den ikke har kontraventil, kan man påskrue en imellem slange og hane.

Hvad skal jeg bruge?

- En aftapningshane med indbygget kontraventil
- Pakgarn-/salve eller paktape
- Gummipakning med filtersi
- Evt. overgangsstykke der sikrer at slangeomløberen passer på hanen
- Det kan anbefales at købe en slangebrudssikring