

## **Boremaskine til borkroner**

### **Information**

Denne boremaskine (220 V) anvendes til mere krævende boreopgaver, f.eks. borekroner.

Godkendt forlængerledning kan lejes i forretningen.

### **Brugsanvisning**

Montér bor/borekrone i borepatron, sørg for god fastspænding.

Overbelast ikke maskinen, lad boret selv skære.

### **Service**

Det er ved dette udstyr ikke nødvendigt at foretage speciel servicering udover rengøring af maskine og tilbehør - også af hensyn til næste bruger.

**Man skal dog altid være opmærksom på ikke at overbelaste maskinen.**

### **Tips og ideer**

Ved indendørs brug kan støvsuger anbefales.

Sørg for at skær er i orden.

### **Transport**

Udstyret transporteres i den medfølgende transportkasse, samlet vægt ca. 5 kg.

### **Tilbehør**

Borepatronnøgle - borekroner 100, 115 og 125 mm samt slagbor.

Lej evt. høreværn og sikkerhedsbriller og evt. en godkendt forlængerledning.

### **Sikkerhed**

Sørg for at der ingen installation er i forvejen, hvor du skal bore.

### **Drivkraft**

Dette udlejningsudstyr skal tilkobles godkendt 220 V stikkontakt eller en godkendt forlængerledning.