

3.1 HVORDAN GØR MAN, NÅR VANDHANEN MED MESSINGSPINDLER DRYPPER?



Billede 1.

Når man skal skifte pakninger i et 1-huls blandingsbatteri med messingspindler, starter man med at lukke for vandet på stophanerne under vasken. Derefter afmonteres håndgrebet. Dette kan gøres enten ved at fjerne mærkeknappen og skruer skruen ud eller også skal det blot trækkes af. Derefter løsnes man spindlen med en fastnøgle, og skrues den helt ud med fingrene.



Billede 2.

Når spindlen er kommet ud, skrues den lille møtrik ud i bunden af spindlen. Hvis der ikke er nogen møtrik, skal den blot tippes ud med en skruetrækker.



Billede 3.

Gummipakningen pilles ud med fingrene, eller tippes ud med en skruetrækker.



Billede 4.

Spindlen skilles ad ved at dreje den helt op. Den vil så gå fra hinanden.



Billede 5.

Den indvendige del af spindlen, smøres med hanefedt sådan at åbne / lukke funktionen bliver let. O-ringene på spindelene skiftes også og smøres med hanefedt.



Billede 6.

Før pakningen monteres på spindlen igen, smøres den godt ind i hanefedt, således at den ikke udtørres. Dermed holder den blandingsbatteriet tæt længere tid.



Billede 7.

Før spindlen monteres igen i batterikroppen, skal sædet / hullet hvor spindlen har siddet fræses ud. Dette gøres med en vandhanefræser.

Fortsættes på bagsiden





Billede 8.

Vandhanefræseren skrues i det gevind spindlen har siddet i og håndtaget drejes rundt og rundt. Skærehjulet i bunden af fræseren fjerner gammelt gummi, kalk og lignende. Hullet skylles efter med rent vand. Luk evt. let op for vandet på stophanen, så vandet risler.



Billede 9.

Den nye og indfedtede pakning, monteres på spindlen med møtrikken og spændes let med en fastnøgle.



Billede 10.

Spindlen monteres igen og spændes efter med en fastnøgle. Derefter monteres greb og mærkeknop. Der åbnes for vandet på stophanerne og kontrolleres for utætheder.

Hvad skal jeg bruge?

- Ved utæthed fra udløbstud: Hanepakning
- Sædefræser til afrensning af kalkaflejringer i bunden af vandhanen
- Silikonefedt til indsmøring af gummipakninger / bevægelige dele
- Ved utæthed under greb: O-ring på spindlen udskiftes
- Svensknøgle
- Hvis hanen er stram at betjene udskiftes spindlen